

**GS-3**

Dé magazijnstelling die met  
jouw organisatie meegroeit



**Montagehandleiding**

We helpen een handje

## GS-3 Legbordstellingen

### Het gemak van koppelen

Magazijnrichters beschouwen de GS-3 legbordstelling als een van de beste magazijnstellingen. Nederlands fabricaat, met een industriële uitstraling, een kwaliteitsproduct en de stellingen zijn beschikbaar in diverse afmetingen en met vele accessoires.

**Inmiddels bestaat de GS-3 legbordstelling uit drie modulaire varianten:**

- GS-3 Lite (specifiek voor lichte opslag)
- GS-3
- GS-3 XL (specifiek voor middeizware opslag of grote en/of lange producten)

**Modulair: een prachtig woord maar wat betekent het eigenlijk? Een GS-3 stelling bestaat uit:**

- Stijlen, incl. voetplaat en inslagdop (4 stuks)
- Legborden (gewenst aantal)
- Topdragers (2 per legbord)
- Kruischoor (1 stuks)

**Wilt u stellingen aanbouwen aan de basisstelling? Geen probleem!**

Door middel van door te bouwen met steeds twee stijlen, de gewenste hoeveelheid legborden en (top)dragers kunt u stellingen koppelen aan de "begin"stelling totdat u de beschikbare ruimte hebt gevuld. Wij raden aan om om-en-om een kruischoor toe te passen. Dus bij de eerste, de derde, enzovoorts.

**De genoemde varianten GS-3 Lite, GS-3 en GS-3 XL zijn hierin complementair aan elkaar**

Heeft u een GS-3 stelling staan en krijgt u zwaardere en/of langere producten binnen in uw magazijn? Dan kunt u kiezen voor GS-3 XL en deze koppelen aan de bestaande stelling. Vice versa geldt dit ook voor de goedkopere GS-3 Lite wanneer u lichte opslag nodig heeft.

Het koppelen en aanbouwen van stellingen zoals u wilt met de drie varianten maakt dat we zeggen:

**Dé magazijnstelling die met uw bedrijf meegroeit!**



# Inhoudsopgave

We houden het overzichtelijk

## Veiligheidswaarschuwingen **7**

### GS-3 Lite **9**

Begrippenlijst	10
Explosietekening	11
Belastingtabel	12
Montage instructie	13

### GS-3 **17**

Begrippenlijst	18
Explosietekening	19
Belastingtabel	20
Montage instructie	21




### GS-3 XL **25**

Begrippenlijst	26
Explosietekening	27
Belastingtabel	28
Montage instructie	29
Liggerklamp omdraaien	37

## GS-3 Legbordstellingen koppelen **39**

# Veiligheidswaarschuwingen

Niets aan de hand













	Lite	GS-3	XL
 <p>Draag bij het monteren van de legbordstellingen altijd goede werkhandschoenen</p>	✓	✓	✓
 <p>Monteer de legbordstellingen met twee personen</p>	✓	✓	✓
 <p>Bevestig de legbordstelling aan de muur (advies)</p>	✓	✓	✓
 <p>Zet de borgglijp vast na definitieve indeling van de vakhoogte</p>	✓	✓	✓
 <p>Veranker de legbordstelling aan de vloer (advies)</p>	✓	✓	✓
 <p>Klim nooit in de legbordstelling</p>	✓	✓	✓
 <p>Belaad de legbordstelling te allen tijde met de hand</p>	✓	✓	✓
 <p>Gebruik minimaal drie niveaus per legbordstellingsectie</p>	✓	✓	✓

# GS-3 LITE




**GS-3 Lite**  
Montagehandleiding

## Begrippenlijst GS-3 Lite

			
<b>Stijl</b>	<b>Voetplaat staal</b>	<b>Voetplaat staal dubbel</b>	<b>Voetplaat verankerbaar</b>
			
<b>Voetplaat kunststof</b>	<b>Voetplaat kunststof dubbel</b>	<b>Inslagdop</b>	<b>Clipdrager</b>
			
<b>Drager</b>	<b>Legbord metaal</b>	<b>Kruisschoor</b>	<b>H-Schoor</b> Indien de afstandsstelling van twee kanten toegankelijk, moet 2/3h

## Explosietekening GS-3 Lite



### Benodigd gereedschap



Platte schroevendraaier, kruiskop schroevendraaier of schroefboormachine, kunststofhamer en werkhandschoenen.



## Belastingtabel GS-3 Lite

Legbord lengte	Belasting in KG				
	831 mm	980 mm	1128 mm	1277 mm	1480 mm
Legbord afmetingen					
200 mm	104	90	77	65	50
300 mm	93	81	69	58	45
400 mm	88	77	65	55	42
500 mm	72	63	54	45	35


## GS-3 Lite Montage



Vakhoogte bepalen. Let op, onderste en de tweede van boven zijn dragers.

Na bepaling vakhoogte en plaatsen van de dragers dien je alle borglippen te borgen.

# GS-3 Lite Montage







17.



18.



19.



20.


Indien de legbordstelling van twee kanten toegankelijk moet zijn monteert u bij deze stap een H-schoor (p.v. een kruisschoor).



21.















22.




**GS-3**  
Montagehandleiding

# Begrippenlijst GS-3

			
			
			
			<small>H-Schoor Indien de afstandsstelling van twee kanten toegankelijk, moet 2gH</small>



# Explosietekening GS-3



## Benodigd gereedschap

Platte schroevendraaier, kruiskop schroevendraaier of schroefboormachine, kunststofhamer en werkhandschoenen.






Vakhoogte bepalen.  
Let op, de topdrager is de bovenste.

**Belastingtabel**  
GS-3

Legbord afmetingen	Legbord lengte				Belasting in kg			
	831 mm	980 mm	1128 mm	1277 mm	1480 mm			
200 mm	115	100	85	72	55			
300 mm	104	90	77	65	50			
400 mm	98	85	72	61	47			
2 x 200 mm	230	200	170	144	110			
500 mm	81	70	60	50	39			
300 mm + 200 mm	219	190	162	137	105			
2 x 300 mm	207	180	155	130	99			
3 x 200 mm	345	300	255	216	165			
400 mm + 300 mm	201	175	149	126	96			
2 x 400 mm	176	170	145	122	94			
500 + 400 mm	178	155	132	112	85			
2 x 500 mm	161	140	119	101	77			




















Indien de legbordstelling van twee kanten toegankelijk moet zijn monteert u bij deze stap een H-schoor (p.v. een kruisschoor).




**GS-3 XL**  
Montagehandleiding

## Begrippenlijst GS-3 XL

			
<b>Stijl</b>	<b>Voetplaat staal</b>	<b>Voetplaat staal dubbel</b>	<b>Voetplaat verankeraar</b>
			
<b>Voetplaat kunststof</b>	<b>Voetplaat kunststof dubbel</b>	<b>Inslagdop</b>	<b>Schoorplaat</b>
			
<b>Ligger</b>	<b>Diepteligger</b>	<b>Legbord metaal</b>	<b>Legbord spaanplaat naturel</b>
			
<b>Legbord spaanplaat wit</b>	<b>Kruisschoor</b>	<b>Twee borglijpen</b>	

## Explosietekening GS-3 XL



### Benodigd gereedschap

Platte schroevendraaier, kruiskop schroevendraaier of schroefboormachine, kunststofhamer en werkhandschoenen.



## GS-3 XL Montage



## Belastingtabel GS-3 XL

Legbord lengte	Belasting in KG	
	1800 mm	2200 mm
Totale Diepte		
600	400	350
800	400	350
1000	400	350

Advies: de schoorplaten worden  
150 mm van onder- en bovenkant  
stijl gemonteerd.




Gebruik een platte schroevendraaier om de borglippen te borgen.



**Monteren van de liggerklamp**

Let bij de montage van de liggerklamp op dat je de juiste zijde van de ligger aan de bovenzijde hebt. De lippen van de liggerklamp dienen bij montage altijd naar beneden te worden ingehaakt.

Bij gebruik van spaanplaat legborden zal de lage zijde (18 mm) van de ligger aan de bovenzijde komen. Indien je gebruik maakt van onze metalen legborden, zal de hoge zijde (30 mm) van de ligger zich aan de bovenzijde bevinden.




De inhaaklippen van de liggerklamp wijzen bij montage altijd naar beneden.












Gebruik een platte schroevendraaier om de borglippen te borgen na bepaling van de vakhoogte.





Hoe kun je  
de liggerklamp  
omdraaien?



**Heb je de schoorplaat of ligger  
verkeerd gemonteerd en moet  
deze ontborgt worden?**  
Duw dan de borglip weer terug in  
de originele positie en u kunt deze  
daarna eenvoudig demonteren.

**GS-3**

Dé magazijnstelling die met  
jouw organisatie meegroeit



## GS-3 Legbordstellingen

Het gemak van koppelen

## GS-3 Legbordstellingen

Het gemak van koppelen

### Klik-klem-klaar.

De GS-3 legbordstellingen zijn volledig modulair met elkaar op te bouwen en in vijf eenvoudige stappen te koppelen aan bestaande GS-3 legbordstelling.



## GS-3 Legbordstellingen

Het gemak van koppelen

5.



## GS-3 Legbordstellingen

Het gemak van koppelen





**GS-3** Dé magazijnstelling die met  
jouw organisatie meegroeit

Protonweg 6  
1627 LD Hoorn (Noord-Holland)

**Telefoon** +31 (0)229 28 47 47  
**E-mail** [info@gs-3.nl](mailto:info@gs-3.nl)

Maak jouw magazijn  
compleet op **GS-3.nl**